

**Verarbeitungshinweise: Sparrenexpander SE**

Stand: 07/2015

<b>Produkt</b>	T-förmiges Holzelement aus Sperrholzsteg aus 5 – fach verleimtem, CE zertifiziertem Kiefern Sperrholz in 6,5 bzw. 9 mm Stärke und OSB-Untergurt Breite 55mm, Stärke 18 mm
<b>Montage</b>	SE am ersten und letzten Sparren fluchtend ausgerichtet montieren. Das Überdeckungsmaß, also die Auflage des Sparrenexpander am Sparren muss mindestens 45 mm betragen. Schnüre spannen und die restlichen SE montieren. Die SE werden stumpf gestoßen, sollte es baulich erforderlich sein, ist im Stoßbereich eine Holzlasche zu montieren.
<b>Montagemittel</b>	Schrauben: 4,5 x 35 mm SPAX-Schrauben, Abstand der Schrauben 30 cm. Schraubenköpfe nicht versenken! Klammern: Breitklammern z.B. Haubold Serie KG 700 geharzt, Länge 45 mm, Klammerabstand 15 cm
<b>Belastbarkeit</b>	Achsabstand 60 cm: bis 200 kg/m <sup>2</sup>
<b>Technische Daten</b>	Länge 240 cm. SE 12   SE 18   SE 22 Steg aus 6,5 mm Sperrholz SE 26   SE 30   Steg aus 9 mm Sperrholz
<b>Sparrenerhöhung</b>	SE 12 bis zu 12 cm SE 18 bis zu 18 cm SE 22 bis zu 22 cm SE 26 bis zu 26 cm SE 30 bis zu 30 cm